



Hinweise zum Umgang mit Ihrem Rauchmelder

Der Spar- und Bauverein stellt Ihnen hochwertige Rauchmelder des Typs First Alert SA 700 LLE zur Verfügung, die den aktuellen Stand der Rauchmeldertechnik darstellen und alle erforderlichen gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen erfüllen (VdS, CE).

Im Normalfall blinkt die rote LED alle 45 Sekunden 1 x. Damit wird die einwandfreie Funktion des Melders optisch angezeigt (Selbsttest).

Der Rauchmelder signalisiert Ihnen akustisch, wenn ein Brand- oder Störfall, eventuell auch ein Fehlalarm, vorliegt.

- ▪ ▪ 3 Alarmtöne je 1 Sekunde = ALARM, Rauchwarnung
- 1 Alarmton alle 45 Sekunden = Batterie ist leer
- ▪ 2 Alarmtöne alle 45 Sekunden = Gerätestörung, defekt

Bitte beachten Sie: Das Alarmsignal (3 Alarmtöne im Abstand von 1 Sekunde) kann auch auftreten, wenn Störpartikel (Schmutz, starker Wasserdampf oder Qualm angebratener Speisen) in den Rauchmelder gelangen. Durch drücken der großen Prüftaste an der Geräteoberseite aktivieren Sie die ALARM-STOPP-FUNKTION. Der Alarm endet, der Rauchmelder wird für 10 Minuten stumm geschaltet. Überprüfen Sie unbedingt die Ursache des Fehlalarms und stellen Sie diese ab und / oder lüften Sie das Zimmer.

Pflegehinweise

Der Rauchmelder ist ein hochwertiges und empfindliches elektronisches Bauteil. Um Störungen oder Fehlalarme zu vermeiden, ist es in einem sauberen Zustand zu halten.

Saugen Sie den Melder von Zeit zu Zeit mit dem Staubsauger rundherum ab, ohne jedoch den Rauchmelder mit der Düse zu berühren.

Übermäßige Staubentwicklung im Raum ist unbedingt zu vermeiden. Bei Renovierungsarbeiten in der Wohnung sind die Rauchmelder daher zu demontieren (durch leichtes drehen des Rauchmelders im Uhrzeigersinn) und vor Staub geschützt zu lagern. Die Batterie und damit die Funktion des Rauchmelders werden bei der Demontage automatisch abgeschaltet.

Nach Ende der Renovierung ist der Rauchmelder wieder zu montieren. Bei der Montage (drehen gegen den Uhrzeigersinn) wird die Batterie / die Funktion des Rauchmelders wieder aktiviert.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen
Montag bis Donnerstag in den Zeiten von
8:30 - 11:30 Uhr sowie 15:00 - 16:00 Uhr
unter folgender Rufnummer zur Verfügung:
05147 - 975 712

bautech  messdienst